

## バンゲルベルトの取り扱いについて

3つのパーツで成り立っており、好みのサイズに調節可能です。

留め金(A)を指でもち上げます。その後好みの位置の溝(B)に金具のバー(C)を合わせ、留め金(A)をはめます。

※ロゴのない連結パーツ部分も同様に調節可能です。

※溝にしっかりとハマっていない場合や、上記以外の方法で無理にはめると破損する恐れがございますのでご注意ください。

図1




図2




図3

